

PL KUCHENKA ELEKTRYCZNA

BROCK

EP 100 WH, EP 100 BK, EP 200 WH, EP 200 BK



WAŻNE INFORMACJE

Podczas korzystania z jakiegokolwiek produktu zasilanego elektrycznie należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji przed użyciem produktu.

Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób lub mienia:

Zawsze używaj produktu ze źródła zasilania o takim samym napięciu, częstotliwości i wartości znamionowej, jak podano na tabliczce znamionowej produktu.

Ścisły nadzór jest konieczny, gdy produkt jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj dzieciom używać go jako zabawki.

Nie używaj żadnego produktu z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy produkt działa nieprawidłowo, został upuszczony lub wygląda na uszkodzony w jakikolwiek sposób. Zwróć kompletny produkt do miejsca zakupu w celu sprawdzenia, naprawy lub wymiany.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zanurzaj ani nie wystawiaj produktu ani elastycznego przewodu na działanie deszczu, wilgoci lub innych płynów niż te, które są niezbędne do prawidłowego działania produktu.

Ten produkt nie powinien być używany w bezpośrednim sąsiedztwie wody, takich jak wanna, umywalka, basen itp. Tam, gdzie może wystąpić prawdopodobieństwo zanurzenia lub zachlapania.

Nie używaj ani nie umieszczaj żadnej części tego produktu na lub w pobliżu gorących powierzchni (takich jak palnik gazowy lub elektryczny, płyta grzewcza lub w rozgrzanym piekarniku).

Wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy płyta nie jest używana, przed montażem lub demontażem części i przed czyszczeniem wyłączając chwytając za wtyczkę – nie ciągnąc za przewód.



Uwaga! Gorąca powierzchnia! Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami!

Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Korzystanie z przystawek lub akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez dystrybutora produktu, może spowodować zagrożenie lub obrażenia ciała lub mienia.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do normalnego użytku domowego.

JAK UŻYWAĆ PŁYTĘ GRZEJNĄ

Przed użyciem płyty grzewczej po raz pierwszy, ustaw ją na najwyższym ustawieniu na 3 do 5 minut, aby kondycjonować powłokę ochronną. Powinien być to jedyny raz, kiedy płyta grzewcza jest włączana bez naczynia do gotowania.

Aby płyta grzewcza działała jak najefektywniej, używane przybory kuchenne powinny mieć solidną podstawę i być możliwie równe, o średnicy około 18 do 20 cm i maksymalnej pojemności 1,5 litra (płyta grzewcza 1500 watów) oraz średnica około 15 do 17 cm i maksymalna pojemność 1 litra (płyta grzewcza 800 watów). Nie należy używać przyborów kuchennych o średnicy podstawy mniejszej niż średnica płyty grzewczej.

Przybory kuchenne, niezależnie od ich wielkości, nie powinny wystawać poza płytę grzewczą ani wchodzić w obszar bezpośredniego sąsiedztwa elementów sterujących.

Nie należy używać naczyń z wypukłym, wklęsłym lub nierównym dnem.

Opis działania

Obróć regulatory do zalecanej pozycji oznaczonej, aby uzyskać żądaną temperaturę. Użyj tego przewodnika jako odniesienia.

BROCK[®]

Electronics

Uwaga: obie płyty grzejne mogą być używane w tym samym czasie, jednak należy zachować ostrożność, aby uchwyty przyborów kuchennych nie wystawały na sąsiednią płytę grzejącą.

Ważne: gdy płyta nie jest używana, zawsze przestawiaj przełączniki do pozycji „0” i odłączaj od gniazdka elektrycznego.

Uwaga: lampa zgaśnie, gdy płyta grzejąca osiągnie wybraną temperaturę i będzie się włączać i wyłączać, aby utrzymać temperaturę.

Podczas korzystania z płyty grzejącej należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Nigdy nie zanurzaj płyty grzejącej w wodzie lub innej cieczy.

Podgrzewanego oleju i tłuszczu nie należy pozostawiać bez nadzoru osoby dorosłej.

Nie dotykaj powierzchni ani płyty grzejącej podczas pracy, gdy się nagrzewają.

Płyta grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania i gotowania żywności i może być używana wyłącznie z umieszczonymi na niej naczyniami do gotowania.

Płyta grzejąca musi być ustawiona w pozycji „0” i odłączona od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana.

Przybory kuchenne, niezależnie od ich wielkości, nie powinny wystawać poza płytę grzejącą ani wchodzić w obszar bezpośredniego sąsiedztwa elementów sterujących.

Używanie jakiegokolwiek produktu elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką jest niebezpieczne lub gdy produkt nie działa prawidłowo, zostanie upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy zwrócić kompletny produkt do miejsca zakupu w celu sprawdzenia i naprawy.

JAK PIELĘGNOWAĆ PŁYTĘ GRZEWCZĄ?

Odłącz płytę grzejącą od gniazdka elektrycznego.

Nie zanurzaj płyty grzejącej w żadnym płynie.

Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni płyty grzewczej.

Pomalowane powierzchnie należy czyścić wilgotną, miękką szmatką i łagodnym domowym środkiem czyszczącym.

Przypieczone ślady na okrągłej płycie grzejącej można usunąć za pomocą domowego proszku do czyszczenia.

Po czyszczeniu włącz urządzenie na chwilę, aby wyschło.

Dostępne na rynku środki do czyszczenia płyt grzejnych są zalecane, aby zachować naturalne wykończenie płyty grzejącej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Częstotliwość	50-60 Hz
Napięcie	220-240 V
Długość przewodu	90 cm
Wymiary i moc płyty grzejącej	1500 W, 18,5 mm (tylko dla EP 200 WH, EP 200 BK) 1000 W, 15,5 mm

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi czyszczenia lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.

Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC

www.brock-polska.pl

Sprzedaż w Polsce:
"Lider Hurt" Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa
ul. Ostrowiecka 128
27-200 Starachowice
tel. +48 41 273 19 63
www.lider.starachowice.pl