

PL CZAJNIK ELEKTRYCZNY

BROCK WK 2201 LL



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie i zawsze postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkownika.
2. Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj produktu do celów niezgodnych z jego zastosowaniem.
3. Obowiązujące napięcie to 220-240V, ~50/60Hz. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podłączać wielu urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.
4. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z produktu przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Nie pozwalaj dzieciom lub osobom nieznającym urządzenia korzystać z niego bez nadzoru.
5. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy o urządzeniu, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub jeśli zostali pouczeni o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z jego obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Po zakończeniu używania produktu zawsze pamiętaj, aby delikatnie wyjąć wtyczkę z gniazdka trzymając gniazdko ręką. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający!!!
7. Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.
8. Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, produkt należy przekazać do profesjonalnego punktu serwisowego w celu wymiany, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
9. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli został upuszczony lub uszkodzony w inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. Uszkodzone urządzenie należy zawsze oddać do profesjonalnego punktu serwisowego w celu naprawy. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych serwisantów. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować niebezpieczne sytuacje dla użytkownika.

10. Nigdy nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorących lub ciepłych powierzchni lub urządzeń kuchennych, takich jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy.

11. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów palnych.

12. Nie pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.

13. Nigdy nie pozostawiaj produktu podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru. Nawet jeśli korzystanie zostanie przerwane na krótki czas, wyłącz go z sieci, odłącz zasilanie.

14. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie zasilania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Skontaktuj się w tej sprawie z profesjonalnym elektrykiem.

15. Jeśli czajnik jest przepełniony, może wytrysnąć z niego wrząca woda.

16. **OSTRZEŻENIE:** Nie otwieraj pokrywy, jeśli woda się gotuje.

17. Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawą.

18. **UWAGA:** Przed podniesieniem czajnika z podstawy upewnij się, że czajnik jest wyłączony.

19. Sprzęt ten jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego, takiego jak: kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, pomieszczenia gospodarcze, przez klientów w hotelach, motelach i innych tego typu pomieszczeniach mieszkalnych, w sypialniach i jadalniach.

20. Zawsze należy zachować ostrożność podczas gotowania wody w czajniku. Nie dotykaj obudowy czajnika ani pokrywy. Nie otwieraj pokrywy podczas gotowania w czajniku lub bezpośrednio po gotowaniu, ponieważ wydobywająca się z pokrywy para może spowodować oparzenia.

21. Przenieś czajnik tylko trzymając go za uchwyt.

22. Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu MAX i poniżej poziomu MIN. Może to spowodować uszkodzenie czajnika.

23. Nigdy nie włączaj czajnika bez wody.

24. Nigdy nie używaj czajnika bez filtra lub z otwartą pokrywą (automatyczne wyłączanie nie zadziała).

25. Regularnie usuwaj kamień z czajnika. Używanie czajnika z elementem grzejnym pokrytym kamieniem może spowodować uszkodzenie.

26. Do mycia obudowy czajnika nie używaj agresywnych detergentów - mogą one uszkodzić czajnik lub usunąć oznaczenia.

27. Urządzenie nie jest przystosowane do współpracy z zewnętrznymi programatorami lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

28. Nie myj podstawy czajnika bezpośrednio w wodzie, wystarczy przetrzeć ją suchą szmatką.

29. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy znajduje się ono w normalnym położeniu użytkowania, są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia, obsługiwać, czyścić ani konserwować czajnika.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem - prace przygotowawcze:

Przed pierwszym użyciem napełnij czajnik czystą wodą do maksymalnej pojemności i zagotuj. Wylej wodę i powtórz proces. Czajnik należy zawsze odłączyć podczas napełniania lub dolewania wody.

Napełnij czajnik wodą do pożądanego poziomu. Nie przepełniaj - istnieje ryzyko rozlania lub oparzenia. Wskaźnik poziomu wody pomoże Ci odmierzyć prawidłową ilość. Czajnik można napełnić przez dzióbek lub po otwarciu pokrywy.

Nie zapomnij zamknąć pokrywy po napełnieniu (w przeciwnym razie czajnik nie wyłączy się automatycznie po użyciu) Nie napełniaj mniej niż 0,5 litra wody - do wskazania „min” - aby zapobiec wysuszeniu czajnika podczas pracy. Nie wlewaj więcej niż 1,7 litra wody (do wskazania „max”)

W celu ochrony przed przegrzaniem zainstalowano automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa (zadziała, gdy czajnik jest włączony, gdy nie ma wystarczającej ilości wody) Zawsze upewnij się, że woda wewnątrz czajnika pokrywa minimalny znak na wskaźniku poziomu wody. Jeśli zadziałał wyłącznik, wyłącz czajnik, odłącz od gniazdka elektrycznego i pozwól czajnikowi ostygnąć przez 5 do 10 minut. Uzupełnij wodę i włącz, czajnik będzie działał normalnie.

Po zagotowaniu czajnik wyłącza się automatycznie. Odłącz czajnik od sieci elektrycznej.

Nie otwieraj pokrywy podczas gotowania. Jeśli czajnik jest przepełniony, może wytrysnąć wrząca woda.

Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawą.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
- przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych

Działanie podstawowe:

(1). Umieść podstawę na suchej, gładkiej i poziomej płaszczyźnie, włóż wtyczkę do gniazdka. Po włożeniu czajnika do podstawy zasilanie uruchomi się automatycznie.



(2). Naciśnij przycisk " " krótko, usłyszysz dźwięk „Di”. Czajnik zacznie działać.

(3). Po zagotowaniu się wody wskaźnik wyłączy się, a brzęczyk wydaje jednocześnie dźwięk „di”.

Zaawansowana obsługa:



(1). Naciśnij przycisk " " przez 3 sekundy brzęczyk wyda dźwięk „di”, czajnik uruchomi funkcję podtrzymania temperatury. Dioda LED będzie świecić czerwonym światłem, a po zagotowaniu wody czajnik utrzyma temperaturę wody przez 2 godziny - lampka kontrolna świeci. Podczas 2-godzinnej funkcji podtrzymania ciepła, czajnik będzie się nagrzewać, gdy temperatura osiągnie 85 °C



(2). Naciśnij przycisk " " raz, kontrolka 60 °C zaświeci się zielonym światłem LED. Oznacza to, że czajnik przestanie się nagrzewać, gdy temperatura wody osiągnie 60 °C.



Naciśnij przycisk " " dwa razy, lampka kontrolna 70 °C zaświeci się niebieskim światłem LED. Oznacza to, że czajnik przestanie się nagrzewać, gdy temperatura wody wyniesie 70 °C.



Naciśnij przycisk " " 3 razy, lampka kontrolna 80 °C zaświeci się żółtym światłem LED. Oznacza to, że czajnik przestanie się nagrzewać, gdy temperatura wody wyniesie 80 °C.



Naciśnij " " 4 razy, lampka kontrolna 90 °C zaświeci się fioletowym światłem LED. Oznacza to, że czajnik przestanie się nagrzewać, gdy temperatura wody wyniesie 90 °C.

2. Po zakończeniu użytkowania, odłącz wtyczkę z gniazdka zasilania.

JAK PIELĘGNOWAĆ SWÓJ CZAJNIK?

Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię czajnika miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką. Usuń uporczywe plamy szmatką zwilżoną łagodnym płynnym detergentem. Nie używaj ściernych gąbek ani środków czyszczących.

Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie lub innych płynach.

Od czasu do czasu – w zależności od rodzaju źródła wody – w naturalny sposób tworzy się osad, który najczęściej przywiera do elementu grzejącego – zmniejszając w ten sposób wydajność ogrzewania.

Ilość osadzonego kamienia – a następnie konieczność czyszczenia lub ponownego osadzania kamienia – w dużej mierze zależy od twardości wody w Twojej okolicy i częstotliwości używania czajnika.

Kamień nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale wiany do napoju może nadać napojowi pudrowy smak. Dlatego, czajnik powinien być okresowo odkamieniany, jak wskazano poniżej.

ODKAMIENIENIE

Odkamieniaj czajnik regularnie (przy normalnym użytkowaniu: co najmniej dwa razy w roku)

1. Napełnij czajnik do „maksimum” mieszanką jednej części zwykłego octu i dwóch części wody. Włącz i poczekaj, aż urządzenie wyłączy się automatycznie.
2. Pozostaw mieszankę w czajniku na noc.
3. Wylej miksturę następnego dnia.
4. Napełnij czajnik czystą wodą do znaku „max” i zagotuj ponownie.
5. Wylej przegotowaną wodę, aby usunąć wszelkie pozostałości kamienia i octu.
6. Wypłucz wnętrze czajnika czystą wodą.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model.....	WK 2201 LL
Pojemność.....	1.7 L
Napięcie znamionowe.....	220-240 V
Częstotliwość nominalna.....	50-60 Hz
Moc znamionowa.....	1850-2200 W

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Uzuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.
Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC

www.brock-polska.pl

Sprzedaż w Polsce:
"Lider Hurt" Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa
ul. Ostrowiecka 128
27-200 Starachowice
tel. +48 41 273 19 63
www.lider.starachowice.pl