

PL ŻELAZKO PAROWE

BROCK BSI 5502; BSI 5503



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INFORMACJE

Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachowaj ją na przyszłość.

1. Przed włączeniem sprawdź, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada głównemu napięciu w Twoim domu
2. Tylko do użytku domowego, nie używaj do celów przemysłowych. Używaj żelazka parowego tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Nie używaj na zewnątrz lub w wilgotnym miejscu!
4. Nie zanurzaj żelazka parowego i przewodu w wodzie ani innych płynach
5. Nigdy nie ciągnij za przewód podczas odłączania od gniazdka elektrycznego; zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby odłączyć.
6. Nie pozwól, aby przewód dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni
7. Zawsze odłączaj żelazko parowe od źródła zasilania podczas napełniania wodą lub opróżniania oraz gdy nie jest używane.
8. Nie używaj żelazka parowego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie demontuj żelazka parowego, oddaj je do serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji mechanicznej.

9. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
10. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
11. Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest gorące lub podłączone lub na desce do prasowania.
12. Jeśli prasowanie zostanie przerwane, postaw żelazko tylko na podnóżku, nie stawiaj żelazka parowego na metalowych lub szorstkich powierzchniach.
13. **PRZESTROGA:** Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie używaj innego urządzenia o dużej mocy na tym samym obwodzie elektrycznym.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Niektóre części żelazka parowego zostały lekko nasmarowane, w wyniku czego żelazko może lekko dymić przy pierwszym włączeniu. Po krótkim czasie to ustanie.
2. Zdejmij osłonę ochronną ze stopy żelazka i wyczyść ją miękką szmatką.

JAK UŻYWAĆ

1. Zawsze sprawdzaj, czy do prasowanego artykułu dołączona jest metka z instrukcją prasowania. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami we wszystkich przypadkach.
2. Obróć pokrętkę regulacji temperatury, aby ustawić odpowiednią temperaturę wskazaną w instrukcji prasowania lub na metce.

ETYKIETA	RODZAJ MATERIAŁU
	Nie prasuj tego artykułu
•	Syntetyki, nylon, akryle, poliester, sztuczny jedwab
••	Jedwab, wełna
•••	Bawełna, len

1. Włóż główną wtyczkę do gniazdka ściennego. Zaświeci się kontrolka.
2. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, możesz rozpocząć prasowanie.
3. Jeśli ustawisz kontrolę temperatury na niższe ustawienie po prasowaniu w wysokiej temperaturze, nie zaleca się prasowania przed ponownym włączeniem się lampki kontrolnej.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY

1. Odłącz żelazko przed napełnieniem zbiornika na wodę.
2. Trzymaj żelazko parowe w pozycji poziomej.
3. Powoli wlej wodę przez wlot wody.
4. Nie napełniaj wody powyżej oznaczenia na zbiorniku wody, aby uniknąć wylania się wody.

UWAGA: Twoje żelazko parowe jest przystosowane do używania wody z kranu, jednak jeśli woda jest bardzo twarda, zaleca się użycie wody destylowanej. Zbiornik na wodę należy opróżnić po każdym użyciu.

UWAGA: jeśli opróżnisz zbiornik na wodę po ostygnięciu żelazka parowego, ustaw żelazko w pozycji pionowej na podstawie, podłącz je i ustaw pokrętkę regulacji temperatury w pozycji maksymalnej, podgrzewaj przez 2 minuty. Odłącz żelazko parowe od zasilania.

SPRYSKIWANIE

1. Dopóki w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody, możesz używać przycisku spryskiwacza przy dowolnym ustawieniu temperatury podczas prasowania parowego lub prasowania na sucho.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk spryskiwania, aby włączyć pompkę podczas prasowania.

PRASOWANIE PAROWE

1. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury w pozycji „..” lub „...”.
2. Ustaw zmienną regulację pary w żądanej pozycji.

UWAGA: Unikaj kontaktu z wyrzucaną parą.

PRASOWANIE NA SUCHO

1. Żelazka parowego można używać w ustawieniu na sucho z wodą w zbiorniku na wodę lub bez, najlepiej unikać pełnego zbiornika na wodę podczas prasowania na sucho.
2. Ustaw zmienną regulację pary do pozycji minimalnej.
3. Wybierz ustawienie na pokrętkę regulacji temperatury, które najlepiej pasuje do prasowanego materiału.

UWAGA: Jeśli żelazko parowe było używane przez dłuższy czas, jest gorące i nie ma wody. Nie napełniaj go wodą, dopóki żelazko parowe nie ostygnie.

WYRZUT PARY

Funkcja wyrzutu pary zapewnia dodatkową parę do usuwania uporczywych zagnieceń.

Ustaw regulator temperatury w pozycji „..” lub „...”.

Przekręć zmienną regulację pary do pozycji maksymalnej

Naciśnij przycisk uderzenia pary, aby uwolnić wyrzut pary.

UWAGA: Aby zapobiec wyciekowi wody ze stopy żelazka, nie naciskaj przycisku silnego strumienia pary przez dłużej niż 5 sekund.

PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA

Ustaw pokrętkę temperatury w pozycji minimum.

Wyjmij główną wtyczkę z gniazda ściennego.

Postaw żelazko na podpórcie.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem żelazka parowego upewnij się, że jest odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.

Nie używaj ściernych środków czyszczących.

SAMOCZYSZCZENIE

1. Napełnij do połowy zbiornik na wodę.
2. Ustaw regulator temperatury w pozycji maksymalnej.
3. Włóż główną wtyczkę do gniazda ściennego.
4. Pozwól żelazku się nagrzać, aż zgaśnie wskaźnik świetlny.
5. Odłącz żelazko parowe.
6. Trzymając żelazko poziomo nad zlewem, ustaw regulator pary w pozycji maksymalnej.
7. Z otworów w stopie żelazka będzie wyrzucana wrząca woda i para z wypłukanymi zanieczyszczeniami.
8. Przesuń żelazko na stary (najlepiej) kawałek materiału. Gwarantuje to, że podczas przechowywania stopa żelazka będzie sucha.

SYSTEM ANTYWAPNIOWY

Specjalny filtr żywiczny wewnątrz zbiornika wody zmiękcza wodę i zapobiega osadzaniu się kamienia na płycie. Filtr żywiczny jest trwały i nie wymaga wymiany.

Zapamiętaj:

Używaj tylko wody z kranu. Woda destylowana i/demineralizowana sprawia, że system „Zero-Calc” jest nieskuteczny, zmieniając jego właściwości fizykochemiczne.

Nie używaj dodatków chemicznych, substancji zapachowych ani odwapniaczy. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów prowadzi do utraty gwarancji.

SYSTEM ANTYKAPIENIA

Dzięki systemowi zapobiegającemu kapaniu doskonale wyprasujesz nawet najdelikatniejsze tkaniny.

Zawsze prasuj te tkaniny w niskich temperaturach. Stopa żelazka może ostygnąć do punktu, w którym nie będzie już wydobywać się para, tylko krople wrzącej wody, które mogą pozostawić ślady lub plamy. W takich przypadkach system Antidrip aktywuje się automatycznie, zapobiegając parowaniu, dzięki czemu możesz prasować najdelikatniejsze tkaniny bez ryzyka ich zepsucia lub poplamienia.

PRZECHOWYWANIE

Odłącz urządzenie od zasilania, opróżnij zbiornik na wodę (zrób to po każdym użyciu) i pozostaw żelazko parowe do całkowitego ostygnięcia.

Owiń przewód zasilający wokół podparcia żelazka.

Aby chronić stopę, umieść żelazko parowe w pozycji pionowej na podparciu żelazka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie 220-240V, ~ 50/60 Hz

Moc: 2600 W

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną

mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi czyszczenia lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE z nim związanych.

Znaki towarowe BROCK Electronics należą do właściciela GTCL BALTIC

Dystrybutor w Polsce:
"Lider Hurt" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Ostrowiecka 128
27-200 Starachowice
tel. +48 41 273 19 63
www.lider.starachowice.pl